

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FK19 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

Topitor electric pentru ceară 10L

Acestea sunt instrucțiunile originale, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de utilizare. Geomar Concept SRL își rezervă dreptul de a interpreta clar manualul nostru de utilizare. Aspectul produsului va fi conform produsului pe care l-ați primit. Vă rugăm să ne scuzați că nu vă vom mai informa în cazul în care există actualizări tehnologice sau software ale produsului nostru.

(Simboluri de avertizare și reciclare)

- **Avertisment** - Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească cu atenție manualul de instrucțiuni.
- **NUMAI PENTRU UZ CASNIC**
- Acest produs face obiectul prevederilor Directivei Europene 2012/19/CE. Simbolul care arată un coș de gunoi cu roți tăiat cu un X indică faptul că produsul necesită colectare separată a deșeurilor în Uniunea Europeană. Acest lucru se aplică produsului și tuturor accesoriilor marcate cu acest simbol. Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie duse la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice.

INTRODUCERE

Topitoarele electrice pentru ceară sunt fabricate din oțel inoxidabil durabil și lustruite mat pentru a oferi un finisaj de lungă durată. Cu o îngrijire și o gestionare adecvată, noua dumneavoastră achiziție vă va oferi ani de funcționare fără probleme.

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. **Responsabilitatea pentru defecțiuni nu poate fi acceptată dacă oricare dintre aceste instrucțiuni este ignorată.**
2. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul topitorului înainte de curățare, după utilizare și înainte de golire.
3. Înainte de a utiliza topitorul de ceară, verificați dacă tensiunea indicată corespunde cu priza electrică (Priza EU 230V / Priza US 120V).
4. Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză cu împământare.
5. Nu utilizați topitorul de ceară dacă ștecherul sau cablul sunt deteriorate; acesta trebuie înlocuit înainte de utilizare.
6. Opriți întotdeauna aparatul înainte de a scoate ștecherul din priză.
7. Opriți întotdeauna aparatul înainte de a încerca să mutați topitorul de ceară.
8. Scoateți ștecherul trăgând de el. NU trageți de cablu.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea blatului.

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FK19 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

10. Așezați topitorul de ceară în siguranță, în centrul blatului sau al spațiului de lucru. Nu așezați topitorul de ceară pe suprafețe înclinate.
11. Nu așezați topitorul de ceară pe sau lângă suprafețe fierbinți.
12. Nu porniți topitorul de ceară dacă rezervorul de ceară este gol.
13. Nu așezați topitorul de ceară lângă aragazuri cu gaz, arzătoare electrice sau cuptoare încălzite.
14. Așezați topitorul de ceară pe o suprafață plană și stabilă; țineți-l departe de marginea blatului pentru a evita accidente.
15. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în preajma copiilor.
16. Nu permiteți cablului să atingă suprafața fierbinte a topitorului de ceară.
17. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați topitorul de ceară în apă.
18. Scoateți unitatea din priză și turnați toată ceara înainte de a se răci.
19. OPRIȚI (Switch OFF) aparatul după utilizare și scoateți unitatea din priză.
20. Nu utilizați topitorul de ceară în aer liber.
21. Nu umpleți excesiv topitorul cu ceară, deoarece acest lucru poate duce la vărsarea ei atunci când se încălzește și se dilată.
22. Utilizarea necorespunzătoare a topitorului de ceară poate duce la arsuri severe.
23. Feriți-vă de aburul fierbinte atunci când îndepărtați capacul.
24. Asigurați-vă întotdeauna că capacul este bine fixat ori de câte ori topitorul conține ceară.
25. Nu porniți sau nu încercați să operați topitorul când nivelul de ceară este la sau sub nivelul minim (Min).
26. Nu porniți topitorul când nivelul de ceară este peste nivelul maxim (Max). Când ceara fierbe, se va revărsa.
27. Dacă topitorul de ceară funcționează fără lichid (boil dry), există o protecție la supraîncălzire care se poate reseta automat. Cu toate acestea, supraîncălzirea repetată va deteriora în cele din urmă elementul de încălzire.
28. Dacă cablul de alimentare se deteriorează, acesta trebuie înlocuit/reparat doar de către un electrician calificat.
29. Nu încercați să dezamblați topitorul de ceară. Acest lucru va anula garanția.
30. Îndepărtați toată ceara înainte ca aceasta să se întărească pentru a evita înfundarea robinetului. Reîncălzirea cerii (în robinet) poate deteriora ușor aparatul.
31. Această mașină nu este potrivită pentru ceară tip jeleu (jelly wax).
32. Acest aparat nu trebuie operat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență ori cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Informații FCC:

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FK19 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

ATENȚIE: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul! Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

Acest produs poate cauza interferențe dăunătoare.

Acest produs trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

AVERTISMENT: Schimbările sau modificările aduse acestui produs neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera produsul. Notă: Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest produs generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce se poate determina prin oprirea și pornirea produsului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre produs și receptor.
- Conectați produsul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:

Îndepărtați toate ambalajele din interiorul și exteriorul topitorului de ceară.

(Traducerea etichetelor de pe diagrama produsului)

- **Lid** - Capac
- **air vent** - Orificiu de aerisire
- **Cool-touch Lifting handles** - Mânere de ridicare reci la atingere
- **Proximity leather sheath** - Manșon de protecție din piele
- **wax faucet** - Robinet pentru ceară
- **On/Off switch** - Comutator Pornit/Oprit
- **Pilot lamp** - Indicator luminos (Lampă martor)
- **Temperature regulation** - Reglarea temperaturii

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FKI9 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

CUM SĂ UTILIZAȚI

1. Utilizați întotdeauna topitorul de ceară pe o suprafață plană și orizontală.
2. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide.
3. Umpleți topitorul de ceară fără a depăși indicatorul de nivel maxim (Max).
4. Puneți capacul la loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca în poziție.
5. Conectați ștecherul la priză.
6. Porniți comutatorul (ON). Indicatorul luminos roșu "Heating" (Încălzire) se va aprinde și ceara va începe să se încălzească.
7. Ceara va atinge temperatura setată de termostat.
8. Așezați recipientul dumneavoastră pe orificiul de susținere (hold close), aproape de robinet pentru a preveni stropirea cu ceară.
9. Utilizați robinetul pentru a distribui ceara.
10. Când se mai adaugă ceară, topitorul va reîncepe automat procesul de încălzire.
11. Când ceara este complet topită, opriți aparatul, scoateți-l din priză și turnați afară toată ceara.
12. Asigurați-vă că aveți cel puțin 500 ml de ceară în rezervor atunci când încălziți pentru a preveni un accident cauzat de funcționarea în gol (boil-dry).
13. Topitorul poate fi foarte greu atunci când este plin cu ceară. Topitorul nu trebuie transportat sau mutat atunci când este plin cu ceară, deoarece greutatea și sarcina instabilă pot provoca răni sau eforturi fizice. Topitorul trebuie așezat în poziția de utilizare și umplut prin mai multe drumuri cu un recipient mai mic și ușor de manevrat (de ex. o cană). Pentru a asigura siguranța operatorului la ridicarea aparatului, topitorul nu trebuie *niciodată* mutat atunci când este umplut cu mai mult de 5L (5L = aproximativ 5Kg).

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FIERBERII FĂRĂ LICHID (BOIL DRY PROTECTION)

Aparatul este protejat de un limitator termic cu funcție automată de resetare pentru a preveni funcționarea în gol (fără lichid) accidentală. Dacă ceara din rezervor se evaporă complet și această protecție este activată, aparatul se va opri singur, deși indicatorul luminos va rămâne aprins. **Aparatul trebuie scos din priză înainte ca acesta să poată fi resetat.** Pentru a reseta aparatul, așteptați până când s-a răcit, apoi porniți-l din nou, verificați dacă indicatorul luminos de încălzire este aprins. Dacă indicatorul luminos este aprins, înseamnă că unitatea și-a reluat starea normală de funcționare; dacă lumina este tot stinsă, scoateți ștecherul din priză și încercați să-l porniți din nou. Repetați această operațiune de mai multe ori până când aparatul intră în stare normală de funcționare.

Acest dispozitiv este pentru protecția utilizatorului, precum și a componentelor. În cazul unor astfel de incidente repetate, bimetalul se poate defecta, cauzând deteriorarea limitatorului termic, precum și a elementului de încălzire fără posibilitate de reparație. Vă rugăm să rețineți că producătorul nu va oferi garanție pentru o astfel de utilizare neglijentă a aparatului.

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FKI9 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

Dacă resetarea acestei siguranțe termice nu repornește aparatul, vă rugăm să apelați la service sau la un agent de întreținere profesionist pentru o verificare suplimentară.

Acest dispozitiv de siguranță s-ar fi putut opri în timpul transportului; dacă da, reseați siguranța termică urmând instrucțiunile de mai sus.

SIGURANȚA TERMICĂ (THERMAL CUT-OUT)

Aparatul este echipat cu o siguranță termică pentru a avea o protecție dublă de siguranță. Când ceara fierbe până se evaporă complet și protecția împotriva funcționării în gol eșuează, va intra în funcțiune siguranța termică, iar aparatul se va opri.

Temperatura de declanșare a siguranței este de 240°C.

Această siguranță termică este o piesă de unică folosință. Odată ce această componentă intră în vigoare, se va rupe și nu mai poate fi utilizată din nou. Aparatul trebuie dus la un agent autorizat pentru a înlocui siguranța termică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

A. Efectuați curățarea numai după ce ștecherul a fost scos și topitorul de ceară s-a răcit complet.

B. Nu scufundați niciodată topitorul de ceară în apă.

C. Turnați apă fierbinte în topitor, periați pereții, topiți ceara complet, apoi turnați afară apa.

D. Nu utilizați produse de curățare care pot cauza un pericol pentru sănătate.

E. Utilizați o cârpă moale pentru a usca corpul unității. Nu folosiți materiale abrazive pentru a evita zgârieturile.

Tabele cu specificații

Articole (Items)	Descriere (Description)
1. Nume (Name)	Rezervor pentru topirea cerii (Wax melting barrel)
2. Model	DTL-S007(A)
3. Valori nominale (Rating(s))	220-240V~ 50Hz/1520W/6.5L

Geomar Concept SRL

VAT/EORI RO43316318

Registration J23/5394/2020

Registered Address: Codrului 9A, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

Warehouse: Zborului 2, Stefanestii de Sus, Ilfov, 077177, Romania

RON - RO52 ROIN 4021 6AGT FK19 73Y4

EUR - RO93 ROIN 4021 DO2N SLG6 RX7H

GBP - RO84 ROIN 4021 1UJW GPKK 74X3

USD - RO27 ROIN 4021 OBVR D3M2 4AWT

Salt Bank, BIC/SWIFT: ROINROBU

<https://ceara-soia.ro> / <https://fragrancesforcandles.com>

+40 725 864 869

ceara-soia

fragrances
FOR CANDLES

Articole (Items)	Descriere (Description)
1. Nume (Name)	Rezervor pentru topirea cerii (Wax melting barrel)
2. Model	DTL-S010(A)
3. Valori nominale (Rating(s))	220-240V~ 50Hz/1520W/10L

Lista de piese (Parts List):

1. Lingură de amestecare - 1 buc
2. Cană din oțel inoxidabil - 1 buc
3. Scafa - 1 buc
4. Dispozitiv de centrare din oțel inoxidabil - 2 buc
5. Fitoluri pentru lumânari - 100 buc
6. Etichete - 100 buc

Garantie

Persoane fizice 24luni

Persoane juridice 12luni

Cazuri in care garantia NU este valabila:

- aparatul se arde din cauza supratensiunii sau subtensiunii, in afara ariei 220V – 240V sau din cauza unui scurtcircuit. Va trebui sa folositi un aparat de reglare a tensiunii (stabilizator) pentru protectia acestuia;
- aparatul sufera loviri mecanice in timpul manipularii;
- aparatul se arde din cauza umezirii partilor electrice cu apa sau diverse lichide;
- aparatul se arde din cauza introducerii unor obiecte in interiorul partii electrice;
- aparatul este folosit in alte scopuri fata de cele recomandate de furnizor.